

KSD-100 脱芒機パーツリスト

NO	コード(啓文)	部品名	数量	備考
1	90060487	本体	1	
2	90005947	ホッパー	1	
3		取っ手	2	
4		円筒完備	1	5付
5	60726	脱芒ピン	12	
6	60727	脱芒主軸	1	
7		シャッター	1	
8		ツマミ	1	
9		粃排出口	1	
10		粃調整板	1	
11	90005948	スイッチ	1	WD-3001
12		ステー	1	
13		モータカバー	1	
14		ワンタッチブッシュ	1	
15		電源コード	1	
16		ベアリングケース	3	
17		ベアリング	3	6200ZZ
18		風車完備	1	19.20付
19		風車羽根	1	
20		風入口板	1	
21		風車プーリー	1	60Φ×12
22		防塵座金	2	
23		風車軸	1	
24		ベアリング	1	6200 2RS
25		ベアリング座金	1	
26		ベアリングケース	1	
27		主軸プーリー	1	8×12
28	60728	Vベルト	1	M33
29		主軸	1	
30	90005946	モータ	1	11.15.31付
31		コンデンサー	1	単品供給不可能
32		モータープーリー	1	60Φ×10

KSD-100

