

## KSD-160 脱芒機パーツリスト

NO	コード(啓文)	部品名	数量	備考
1		本体	1	
2		ホッパー	1	
3		取っ手	2	
4		コード掛け	1	
5		コード掛け抑え	1	
6		円筒完	1	7付
7	60726	脱芒ピン	20	
8	60727	脱芒主軸	1	
9		シャッター	1	
10		ツマミ	1	
11		籾排出口	1	
12		籾調整板	1	
13	60734	スイッチ	1	WD-3001
14		ステー	1	
15		モーターカバー	1	
16		ワンタッチブッシュ	1	
17		電源コード	1	
18	60720	ベアリングケース	3	
19	60721	ベアリング	3	6200ZZ
20		風車完備	1	21.22付
21		風車羽根	1	
22		風入口板	1	
23		風車プーリー	1	60Φ×12
24		防塵座金	2	
25	60722	風車軸	1	
26	60723	ベアリング	1	6200 2RS
27		ベアリング座金	1	
28	60724	ベアリングケース	1	
29		主軸プーリー	1	8インチ×12
30	60728	Vベルト	1	A-31
31	60725	主軸	1	
32		モーターベース	1	
33		ゴム座	4	
34	60698	モーター	1	13.17付
35		モータープーリー	1	60Φ×14
36		キャスター	2	50Φ3/8ネジ
37		キャスター	2	50Φ3/8ネジSP付

