


SF400 フレーム部



SF400 フレーム部 部品表

項目	部品番号	KBSコード	数量
1	フレーム右	9001-5363	1
2	フレーム左	9001-5364	1
3	ツナギ軸	9000-7516	3
4	ローラ軸2	9000-7517	7
5	ローラ軸4	9000-7666	4
6	駆動軸	9000-7518	2
7	ノブボルト M6x15	9000-7650	1
8	切替金具右	9001-5335	1
9	搬送ローラ	9000-7533	34
10	交点金具前	9000-7538	2
11	ガイド板(右)	9000-7553	3
12	切替金具左	9000-7555	1
13	車輪ブッシュ	9000-1725	28
14	脚	9001-5375	2
15	高さ調節ボルト	9000-7585	4
16	車輪金具	9000-8247	2
17	ガイド板(左)	9000-7555	3
18	ブラシスタンド	9001-4936	4
19	Vブラシ金具	9001-4938	2
20	排土ブラシ	9000-7785	2
21	ブラシ押え	9000-7783	4
22	センサーブラケット台	9007-5008	1
23	センサーブラケット	9007-5009	1
24	センサー取付板	9007-5010	1
25	補強金具	9000-8256	2
26	スプロケット 11T	9000-8328	2
27	スプロケット 8T	9000-7585	23
28	スベーサ12	9001-5020	1
29	スベーサ16	9000-7587	1
30	スプロケット9 T	9001-2504	1
31	車輪軸	9000-8248	1
32	車輪	9000-8249	2
33	駆受け板前	9000-8230	1
34	駆受け板後	9000-8228	1
35	駆受け板	9000-7588	1
36	チェーン 30L	9000-7583	6
37	チェーン 34L	9000-7582	4
38	チェーン 38L	9000-7581	2
39	チェーン 40L	9001-5021	1
40	フレーム右カバー	9001-5359	1
41	エシユーター	9001-2862	1
42	水受けシート	9001-5000	1
43	バッキン	9001-5257	3
44	ソケットナット	9001-5242	1
45	バルブソケット	9001-5241	1
46	排水ホース	9001-5243	1
47	振動センサー	9007-5018	1
48	チェーン 33L	9000-7821	1
100	六角ボルト M6x12 3P	9000-2083	32
101	六角ボルト M6x15 3P	9000-1975	2
102	トラスネジ M4x8	9000-8006	4
104	ナベコネジ M4x30	9000-8064	2
105	六角穴付止めネジ M6 x 8	9001-4131	2
107	六角穴付止めネジ M4 x 8	9001-4130	1
108	圧金 φ6	9000-8017	2
109	圧金 φ10	9000-1849	16
110	圧金 φ10x22x2.3	9000-1991	31
111	スプリングナット M8	9000-8101	6
113	フランジ六角ナット M 6	9000-1987	10
114	袋ナット M6	9000-1310	1
115	Rピン	9000-0191	24
116	割りピン φ2.5x18	9000-1994	34
117	蝶ボルト M6x12	9000-3645	11